

***PROTOCOLE***

***DOUBLE POCHE***

***BAXTER***

## CONNEXION DRAINAGE

- Fermer portes et fenêtres.
- Installer confortablement le patient.
- Mettre le masque.
- Nettoyer le plan de travail et les accessoires (pied à sérum + peson + pinces clamps + flacon de solution hydro-alcoolique) avec papier + ALCOOL (à faire à chaque manipulation).
- Décontamination des mains avec la solution hydro-alcoolique.
- Préparer le matériel (coquille - minicap = bouchon – pinces – poche) et vérifier la date de péremption pour ce qui est à usage unique.
- Pré-ouvrir la coquille.
- Pré-ouvrir la poche après avoir vérifié le volume, la concentration en glucose, la date de péremption, l'intégrité et l'aspect.
- Sortir le prolongateur du garage après en avoir vérifié la fermeture.
- LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS (coude) et décontamination à la solution hydro-alcoolique.
- Dérouler les tubulures  
Saisir le prolongateur et le Y dans la main.
- Décapuchonner l'embout de couleur.
- Dévisser le minicap (bouchon).
- Faire la connexion sans toucher les embouts.
- Fixer la coquille bétadinée autour de la connexion, la faire tourner pour imprégner celle-ci de Bétadine.

- Installer la poche vide au sol puis suspendre la poche neuve au pied à sérum, l'emballage sert de protection au sol
- Mettre les pinces sur la tubulure de la poche pleine, la peser et le remettre sur le pied à perfusion ( afin de ne pas détériorer le peson).
  
- Ouvrir le prolongateur (1<sup>er</sup> bouchon blanc)
  
- Casser le cône vert de la poche suspendue pour les poches de Physioneal
  
- Installer sur le réchauffeur la poche pour la prochaine dialyse

### **FLUSH (= rinçage)**

- Décontamination des mains à la solution hydro-alcoolique
  
- Fermer le prolongateur
  
- Déclamer la tubulure = enlever les 2 pinces.
  
- Casser le cône vert, compter jusqu'à 10 et reclamer la ligne de drainage.
  
- Peser la poche
  
- Ouvrir le prolongateur et procéder à l'infusion (10 min).
  
- Peser la poche de drainage, et vérifier la limpidité

### **DECONNEXION**

- Fermer portes et fenêtres.
  
- Mettre le masque.
  
- Décontamination des mains à la solution hydro-alcoolique ou lavage antiseptique des mains

- Pré-ouvrir le minicap (bouchon).
- Fermer le prolongateur.
- Clamper les 2 tubulures = 1pince sur chaque ligne de poche
- LAVAGE ANTISEPTIQUE des mains et décontamination des mains à la solution hydro alcoolique.
- Procéder à la déconnexion : mettre le bouchon.
- Enlever le masque.
- Repositionner le prolongateur dans le garage.
- Noter le poids de la poche infusée et de la poche drainée sur la feuille de surveillance

**A noter :**

➔ Si poche douteuse au drainage, la garder (pour examen biologique) et l'apporter en cas d'hospitalisation

➔ Si problème de drainage (drainage insuffisant) :  
Changer le patient de position et téléphoner au service.

Téléphones du service : 05.55.92.60.31. ou 05.55.88.85.74

<u>REDACTION</u>	<u>VALIDATION</u>
Nom - prénom : <i>MAGNAVAL Brigitte</i> Titre : <i>IDE - Référente DP</i> Date et signature : <i>SEPTEMBRE 2013</i>	Nom – prénom : <i>BOUDET Rémi</i> Titre : <i>Médecin - Chef de service</i> Date et signature : <i>SEPTEMBRE 2013</i>