




Procédure n°15	<b>BAXTER</b>		Page 1/1
Indice n° 0	<b>Prise en charge d'un patient lors d'un changement de poche en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A) avec le système simple UV-Flash™ Compact</b>		Date de mise en application Juin 2001
<b>Objectif</b>	Posséder une technique performante lors du changement de poche (déconnexion et connexion) en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A) d'un patient sur système simple UV-Flash Compact. Cette technique est utilisée dans le cadre de la prise en charge des insuffisants rénaux traités en dialyse péritonéale en urgence ou en chronique dans un service hospitalier (repli, démarrage, traitement, éducation)		
<b>Contenu de la procédure</b>	Cette procédure décrit l'enchaînement des gestes techniques et des règles d'asepsie pour la déconnexion/connexion et de la surveillance d'un patient en dialyse péritonéale continue ambulatoire sur un système simple UV-Flash Compact.		
<b>Textes réglementaires</b>	Textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles et aux actes professionnels régissant l'exercice de la profession infirmière (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 et décret n° 93-345 du 15 Mars 1993).		
<b>Structures concernées</b>	Toutes les unités fonctionnelles, la pharmacie centrale et le service biomédical Médecins, cadre de soins, infirmières		
<b>Matériels utilisés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réchauffeur de poche</li> <li>• Peson pour poche</li> <li>• Potence et crochet de drainage</li> <li>• Boîtier UV-Flash™ Compact</li> <li>• 1 masque pour le patient et 1 pour l'IDE</li> <li>• Savon antiseptique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 poche de solution pour dialyse péritonéale connexion UV-Flash (V)</li> <li>• Ou 1 bouchon de déconnexion pour UV-Flash (pour laisser le patient ventre vide)</li> <li>• 1 clamp pour poche UV-Flash</li> <li>• 1 collier de serrage</li> </ul>	
<b>Documentation associée</b>	Protocole de changement de poche de D.P.C.A en système simple UV-Flash Compact Recueil d'évaluation de la qualité du protocole de changement de poche Protocole de nettoyage d'une chambre UV-Flash Compact Recueil d'évaluation de la qualité du protocole de nettoyage d'une chambre U.V.Flash Compact		
<b>Fonctions</b>	Les médecins, les cadres de soins, les infirmières.		
<b>Commentaires</b>	La connexion, la déconnexion et la surveillance d'une séance de dialyse péritonéale ne peut se faire que sur <b>prescription médicale, nominative, qualitative, datée et signée par le médecin prescripteur.</b>		
<b>Rédaction</b>	<b>Vérification marketing</b>	<b>Approbation Affaires réglementaires</b>	
Nom : C.Campos	Nom : S. Flambard	Nom : Carole Thevret	
Visa 	Visa 	Visa 	

# Prise en charge d'un patient lors d'un changement de poche en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A) avec le système simple UV-Flash™ Compact

Procédure N°15 Protocole N°1

Date : Juin 2001

40 points de validation

## INFORMATION

- 1 Informer le patient sur le déroulement du soin

## DRAINAGE

- 2 Mettre la poche en position de drainage sur un support (crochet de drainage ou champ papier)
- 3 Ouvrir le clamp intégré situé sur la ligne de transfert UV-Flash
- 4 S'assurer de l'absence de douleur et de fuite de dialysat

## INSTALLATION DU MATERIEL

- 5 Fermer portes et fenêtres
- 6 Nettoyer le plan de travail
- 7 Installer le matériel nécessaire
- 8 Brancher le boîtier UV-Flash Compact au secteur et le mettre sous tension
- 9 Attendre la fin du test automatique (4 bips sonores + témoin lumineux vert n°4 fixe)
- 10 Ouvrir le boîtier à fond jusqu'à la butée
- 11 Mettre un masque

## PREPARATION DE LA POCHE NEUVE

- 12 Procéder à un lavage de mains de propreté
- 13 Enlever le suremballage de la poche préalablement réchauffée
- 14 Effectuer les vérifications d'usage : prescription médicale [volume, concentration, nature de la poche], péremption, limpidité, intégrité de la poche, adhésion du protecteur de stérilité
- 15 Installer la poche neuve sans mettre de clamp bleu en arrière et à droite du boîtier :
  - a. La poche neuve doit être positionnée protecteur de stérilité sur le dessus
  - b. L'embout de la poche neuve doit être aligné avec le chariot, sans couture, ni torsion
  - c. La collerette doit être positionnée bien au fond du logement

## INSTALLATION DE LA POCHE DRAINEE

- 16 Fermer le clamp intégré (à la fin du drainage)
- 17 Remonter la poche drainée sur le plan de travail
- 18 Mettre un clamp UV-Flash sur la connexion (nez en avant, collé au collier de serrage)
- 19 Oter le collier de serrage
- 20 Positionner la ligne de transfert dans la chambre UV-Flash à gauche du boîtier :
  - a. Le clamp UV-Flash au niveau du repère bleu
  - b. Le clamp intégré bien au fond dans le logement du chariot
  - c. La ligne dans le guide
- 21 Procéder à un lavage de mains aseptique

## **DECONNEXION, DECONTAMINATION, CONNEXION.**

- 22 Oter le protecteur de stérilité de la poche neuve
- 23 Fermer le boîtier jusqu'à entendre un clic de sécurité. Le cycle automatique de vérification se déclenche
- 24 Attendre la fin du cycle de décontamination (4 bips sonores + témoin lumineux vert n°4 clignotant)
- 25 Ouvrir le boîtier à fond jusqu'à la butée
- 26 Retirer la ligne du chariot à l'aide du bouton poussoir
- 27 Replacer le collier de serrage

## **INJECTION**

- 28 Suspendre la poche neuve à la potence
- 29 Ouvrir le clamp intégré.
- 30 S'assurer de l'absence de douleur et de fuite de dialysat
- 31 Retirer la poche drainée du boîtier
- 32 Fermer et éteindre le boîtier
- 33 Enlever le masque

## **FIN D'INJECTION**

- 34 Fermer le clamp intégré
- 35 Plier la poche vide, connexion à l'intérieur, la placer dans la ceinture de poche.

## **TRANSMISSION**

- 36 Peser et mirer la poche
- 37 Noter les paramètres sur le cahier de suivi
- 38 Vider et jeter la poche usagée
- 39 Mettre une poche neuve correspondante à la prescription sur le réchauffeur
- 40 Remplir le dossier de soins

## RECUEIL D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ

### Prise en charge d'un patient lors d'un changement de poche en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A) avec le système simple UV-Flash™ Compact

<b>Nom du patient :</b> <b>Date de l'échange :</b> <b>N° de lot de la ligne :</b> <b>N° de lot des poches :</b>	<b>Prescription écrite :</b>  oui • non •  Dr :
	<b>Observations</b>
<b>INFORMATION</b> Le patient a-t-il reçu les informations sur le soin ?  <b>DRAINAGE :</b> Suivi des étapes du protocole  <b>INSTALLATION DU MATERIEL :</b> Nettoyage du plan de travail  Mise du masque  <b>PREPARATION DE LA POCHE NEUVE</b> Lavage des mains de propreté  Respect des règles d'asepsie et des étapes du protocole  Bon positionnement de la poche neuve  <b>INSTALLATION DE LA POCHE DRAINEE</b> Respect des étapes du protocole  Bon positionnement de la poche drainée  Lavage antiseptique des mains  <b>DECONNEXION, DECONTAMINATION, CONNEXION</b> Respect des étapes du protocole  <b>INJECTION , FIN D'INJECTION</b> Respect des étapes du protocole  <b>TRANSMISSION</b> Bonne retranscription du soin (date, heure, paramètres de l'échange et incidents rencontrés)	
<b>Les observations du patient sont notées :</b> <b>Si oui, lesquelles ?</b>	
<b>Nom de la personne qui a effectué l'échange:</b>  <b>Fonction :</b>  <b>Date :</b>	
<b>Visa :</b>	

# Nettoyage de la chambre UV-Flash Compact

Procédure N°15 Protocole N°2

Date : Juin 2001

25 points de validation

- l'efficacité de la décontamination et la mesure des UV ne sont garanties qu'avec des miroirs propres et brillants
- ne jamais utiliser d'alcool ou autre produit antiseptique
- fréquence de l'entretien : l'entretien est recommandé lorsque les miroirs ne sont plus brillants et lors d'éclaboussure. La fréquence minimale recommandée est d'un entretien par mois.

## PROTOCOLE

- 1 Retourner la chambre UV-Flash Compact
- 2 Dévisser la vis en croix à l'aide d'une pièce
- 3 Oter la plaquette noire
- 4 Retourner la chambre UV-Flash compact
- 5 Sortir la manette de manipulation
- 6 Ouvrir la chambre
- 7 Grâce à la manette emmener le chariot en bas de la chambre
- 8 Oter la partie comportant le miroir
- 9 Nettoyer cette partie dans de l'eau savonneuse
- 10 Bien nettoyer le miroir
- 11 Sécher cette partie
- 12 Nettoyer l'intérieur de la chambre avec un chiffon sec
- 13 Refermer la chambre UV-Flash
- 14 Retourner l'appareil
- 15 A l'aide d'un coton tige nettoyer le miroir intérieur (Ne pas toucher les lampes avec les doigts : les doigts sont porteurs naturellement de graisse qui abîmeraient les lampes et diminuerait leur efficacité)
- 16 Retourner la chambre UV-Flash
- 17 Ouvrir l'appareil
- 18 Replacer le miroir dans son logement
- 19 Grâce à la manette repositionner le chariot
- 20 Rentrer la manette
- 21 Refermer la chambre
- 22 Retourner la chambre UV-Flash Compact
- 23 Remettre en place la plaquette noire
- 24 Revisser la vis en croix à l'aide d'une pièce

## TRANSMISSION

- 25 Noter l'acte sur le cahier de suivi du patient

## RECUEIL D'ÉVALUATION DE LA QUALITE

### Nettoyage de la chambre UV-Flash Compact

<b>Nom du patient :</b> <b>Date de l'échange :</b> <b>N° de lot de la ligne :</b> <b>N° de lot des poches :</b>	<b>Prescription écrite :</b>  oui • non •  Dr :
	<b>Observations</b>
<b>NETTOYAGE DE LA CHAMBRE UV Flash Compact</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage des miroirs</li> <li>Nettoyage de l'intérieur de la chambre</li> <li>Respect des étapes du protocole</li> </ul> <b>TRANSMISSION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bonne retranscription de l'acte (date et incidents rencontrés)</li> </ul>	
<b>Les observations du patient sont notées :</b> Si oui, lesquelles ?	
<b>Nom de la personne qui a effectué l'échange:</b>  <b>Fonction :</b>  <b>Date :</b>	
<b>Visa :</b>	